



برای جمع‌آوری آب باران و هدایت آن به زمین لازم است آبروهای مناسب در اطراف بام پیش‌بینی شود یا در اطراف ساختمان حریم مناسب در نظر گرفته شود
(یک خانه قدیمی در آستارا)