



برای ایجاد کوران در فضاهای داخلی لازم است برای هر یک از اتاقها حداقل دو پنجره یکی روبه باد و دیگری پشت به باد پیش بینی شود