



برای ایجاد کوران در فضاهای داخلی، جهت بادهای مطلوب باید در حوزه موثر نمای اصلی ساختمان (پنجره اتاق‌های مورد نظر) قرار گیرد.